

Benutzung / Using




Entfernen Sie die Ventilkappe.

Remove the valve cap.



Drücken Sie den Reifendruckprüfer fest auf das Ventil und stellen Sie sicher, dass der Reifendruckprüfer ordnungsgemäß eingesteckt ist. Es darf kein zischendes Geräusch zu hören sein.

Press the tyre gauge firmly on the valve and make sure the tyre gauge is properly attached. There must be no fizzing sound.



Lesen Sie den Reifendruck am Manometer ab. Drücken Sie auf die Rückstelltaste, um den Druck aus dem Manometer abzulassen.

Read the tire pressure on the gauge. Press the Reset button to release the air from the gauge.



Fügen Sie mehr Luft zu bzw. lassen Sie die Luft aus dem Reifen ab. Richten Sie sich nach den Angaben des Reifenherstellers. Wiederholen Sie ggf. die Schritte 2 und 3.

Add air or release air if necessary, according to the manufacturer's recommendation for the used tyre. Repeat steps 2 and 3 if necessary.



Setzen Sie die Ventilkappe wieder auf das Ventil.

Re-attach the valve cap to the valve.