

Kalibrierung PAN 600AD+

In der Regel zeigt das Gerät nach dem Einschalten „- - -“ an.
Fallweise wird jedoch auch ohne Messung ein Zahlenwert angezeigt.
Durch diesen Wert kann der Messwert verfälscht werden.
In diesem Fall können Sie den Messwert wie folgt korrigieren:

- Sie können den Anzeigewert nach dem Einschalten vom Messergebnis abziehen

oder

- Sie führen eine Nullpunkt - Kalibrierung wie folgt durch:

Halten Sie die „HOLD“-Taste gedrückt (lassen Sie die Taste nicht los), schalten Sie das Messgerät ein und drücken Sie die „NCV“-Taste ---- das Messgerät wechselt in den Kalibriermodus.
Lassen Sie nun die Taste „HOLD“ los, drücken Sie erneut „NCV“, das Messgerät piepst, schließen Sie die Messleitungen kurz, drücken Sie die Taste „HOLD“, um die Kalibrierung zu starten.
Das Messgerät piepst erneut, wenn die Kalibrierung abgeschlossen ist.

Calibration PAN 600AD+

Normally the device displays "- - -" after switching on.
In some cases, however, a numerical value is displayed without a measurement.
This value can falsify the measured value.
In this case you can correct the measured value as follows:

- You can subtract the displayed value from the measurement result after switching on

or

- You carry out a zero point calibration as follows:

Press and hold the “HOLD” button (do not release the button), turn on the meter and press the “NCV” button ---- the meter enters calibration mode.
Now release the “HOLD” button, press “NCV” again, the meter will beep, short the test leads, press the “HOLD” button to start calibration.
The meter will beep again when the calibration is complete.