



Bedienungsanleitung

Magnetkugel

Artikel Nr. 55 58 21

Benutzung

Für die Waschmaschine

- Legen Sie einfach die Magnetkugel zu der normalen Wäsche in die Maschine und waschen Sie die Kugel mit.

Für die Geschirrspülmaschine

- Legen Sie die Magnetkugel in den oberen Geschirrkorb Ihrer Geschirrspülmaschine. Die Öffnungen der Kugel sollten dabei von der äußeren Rotordüse durchspült werden können.

Funktionsweise:

Die Magnetkugel ist ausgestattet mit einem magnetischen Kern. Sie ist so konstruiert, dass extrem viel Wasser durch ihr Magnetfeld fließt. In der Waschmaschine entstehen zudem mechanisch wirkenden Kräfte, die den Schmutz leichter entfernen sowie den Waschmittelverbrauch und die notwendige Waschtemperatur senken können.

Material: Kunststoff

Temperatur: Bis 60° C-Wäsche/Spülgang empfohlen

Maße: Ø 6 cm

Achtung: Die Magnetkugel ist ein Magnet. Bitte nicht neben elektronischen Datenträgern, wie Disketten, oder neben Video-/TV-Geräten und Computern lagern!

Westfalia®



Instruction Manual

Magnetic Ball

Article No. 55 58 21

Operating

For the Washing Machine

- Simply place the magnetic ball into the washing machine and leave it in with your washing.

For the Dishwasher

- Place the magnetic ball into the upper basket of your dishwasher. Ensure that the openings of the ball are facing the outer rotating water jet.

Function Principle:

The magnetic ball is provided with a magnetic core. The ball is designed such a way that a lot of water can flow through its magnetic field. In addition, the mechanical forces inside the washing machine can remove dirt more easily and reduce detergent consumption and the required washing temperature.

Material: Plastics

Temperature: up to 60° C for Washing Machine/Dishwasher

Size: Ø 6 cm

Note: The wonder ball is a magnet! Please do not store it next to electronic equipment, e.g. discs and/or video recorders, TVs and Computers!