



W estfalia B edienungsanleitung

DAS WINDKAT SYSTEM

784579

Montageanleitung

1. Montieren der Montageplatte

Montageplatte auf den Kamin setzen und nach dem Innenrohr des Kamins ausrichten.

Eine Silikondichtung zwischen Montageplatte und Schornsteinkopf spritzen (sehr wichtig).

2. Befestigen der Montageplatte

Befestigungsbohrungen setzen; Montageplatte festschrauben. Schrauben und passende Dübel: 6 mm (wasserdicht) verwenden.

3. Montage des Rauchgas-Abströmkopfes

Nach dem Befestigen der Montageplatte wird der komplette Rauchgasabströmkopf über den Rohrstützen der Montageplatte geschoben. Der Abströmkopf befestigt sich selbst durch die Winddüsen.

Es ist keine weitere Befestigung erforderlich!!!

(Achtung: Arbeitshandschuhe tragen)

