



Schuhregal Cinderella

Der Traum vieler Frauen geht in Erfüllung: Ein Schuhregal im „Cinderella-Stil“!

”

Keine andere soll meine Gemahlin werden als die, an deren Fuß dieser goldene Schuh passt.

Aschenputtel, Gebrüder Grimm

Robert Bosch GmbH

Julia Anne Schneider
0711/758-1824
Julia-Anne.Schneider@de.bosch.com

Ketchum Pleon GmbH

Saskia Backhaus
0711/210 99-428
Saskia.Backhaus@ketchumpleon.com

www.bosch-do-it.de

Schuhregal Cinderella

Ein individuelles Regal bringt in Zimmer und Flur eine angenehme Atmosphäre. Das Schuhregal Cinderella fungiert außerdem als Ablage für den Schlüssel oder für Deko-Elemente.

MATERIALLISTE

- ▶ Wandfarbe für Grundfarbe (Baumarkt)
- ▶ 20 MDF Platten, 16 mm stark und 22 x 34 cm groß
- ▶ 40 Holzdübel à 6 mm
- ▶ Holzleim
- ▶ Acryllack weiß
- ▶ 4 Winkel-Schraubzwingen
- ▶ 10 Hakenschrauben
- ▶ Lineal
- ▶ Bleistift
- ▶ Akku-Zweigang-Bohrschrauber, z.B. PSR 18 LI-2 von Bosch
- Bosch
- ▶ Akkustichsäge, z.B. PST 18 LI von Bosch
- ▶ Feinsprühsystem, z.B. PFS 105 E von Bosch
- ▶ Paintroller, z.B. PPR 250 von Bosch
- ▶ Akkuschleifer, z.B. PSM 10,8 LI von Bosch
- ▶ Kreuzlinien-Laser, z.B. Quigo von Bosch
- ▶ 6 mm Holzbohrer
- ▶ 10 mm Holzbohrer

SCHWIERIGKEITSGRAD



Mittlerer bis erhöhter Schwierigkeitsgrad

ZEITAUFWAND



ca. 4-5 Std. ohne Trocknungszeit



1

Die Wand mit dem Paintroller, z.B. PPR 250 von Bosch, in gewünschter Farbe anstreichen. Mit Hilfe von Winkel-Schraubzwingen zwei 16 mm starke MDF Platten (22 x 34 cm) auf Kante zu einer Art Dach verbinden. An der Kante, an der sich das Holz überlappt, mit einem Abstand von 6 x 0,8 cm auf beiden Seiten ein Punkt markieren.



2

Mit einem 6 mm Holzbohrer und dem Akku-Zweigang-Bohrschrauber, z.B. PSR 18 LI-2 von Bosch, an den markierten Stellen ein ca. drei cm tiefes Loch bohren. Die Schraubzwingen entfernen und die überlappende Fläche mit Holzleim versehen. Durch die gebohrten Löcher je einen Holzdübel stecken und die beiden Platten wieder miteinander verbinden. Diese Schritte mit den restlichen 18 MDF Platten wiederholen.



3

Zwei der so entstanden Dächer mit Hilfe der Winkel-Schraubzwingen zu einer Kiste verbinden. Die Kiste wird ebenfalls an den beiden Überlappungen miteinander verbunden, wie bei den Dächern. Für die Aufhängung auf eine beliebige Seite mit einem Abstand von 6 x 4 cm und 6 x 6 cm von links und rechts vier Punkte mit einem Bleistift markieren. Mit einem 10 mm Holzbohrer und dem Akku-Zweigang-Bohrschrauber PSR 18 LI-2 an den markierten Stellen je ein Loch bohren.



4

Den Zwischenraum der übereinander liegenden Löcher mit der Akkustichsäge, z.B. PST 18 LI von Bosch, aussägen, sodass ein Schlitz für die Aufhängung entsteht. Die Kanten und die überstehenden Dübel mit dem Akkuschleifer, z.B. PSM 10,8 LI von Bosch, nachschleifen.



5

Die Kisten mit dem Feinsprühsystem, z.B. PFS 105 E von Bosch, und dem vorher verdünnten weißen Acryllack von Innen und Außen ansprühen, trocknen lassen, dann den Vorgang wiederholen.



6

Mit Hilfe des Kreuzlinien-Lasers, z.B. Quigo von Bosch, die Position für die Aufhängung an die Wand projizieren. Dort die Kisten mit Hakenschrauben an der Wand in Form einer Treppe montieren.