


EM 17 R



EM 17 R

Artikel-Nr.	Beschreibung
Ersatzteile Einscheibenmaschine EM 17 R	
201002	16" Schrubb-Bürste grün-weiss mittel
201003	16" Schrubb-Bürste blau-weiss weich
201004	Pad-Treibteller für 16-17"
201010	Wassertank EM 17 R kplt.
201011	Drehgelenk
201012	Gelenkbock
201013	Obere Abdeckung
201014	Kondensator
201015	Kondensator
201016	Planetengetriebe
201017	Verbindungskabel
201019	Motorgehäuse
201020	Griffschale oben u. unten
201021	Rad
201023	Tankbefestigung ohne Kabelhaken
201024	Tankbefestigung mit Kabelhaken
201026	Schalterbefestigung
201027	Schalter
201028	Schelle
201029	Kabelschelle
201030	Netzkabel
201031	Gummitülle
201032	Stahlkugel
201033	Entriegelungstaster
201034	Feder
201035	Einschalttaster
201036	Ventilstange
201037	Bedienstange für Bedieneinheit
201038	Kabeldurchführung
201039	Arretierungsrad
201040	Stift
201041	Entriegelungsgriff
201042	Ventilhebel
201043	Kette
201044	Ventilgehäuse
201045	Ventil außen
201046	Ventilfeder
201047	Schlauch
201048	Stutzen
201049	Steckbolzen
201050	Feder Gehäuse
201051	Arretierungsrück
201052	Steckdose
201053	Versorgungssteckdose
201054	Lüfterrad
201055	Motor mit Lüfter
201058	Antriebsbüchse
201059	Antriebsflansch
201060	Flanschscheibe
201061	Grundplatte
201062	Gummipuffer
201063	Radnabe
201064	Nabenhalter
201066	Unterlegscheibe

Artikel-Nr.	Beschreibung
Ersatzteile ohne Abbildung:	
201018	Bedieneinheit EM 17 R kplt.
201022	Motor kplt. EM 17 R
201065	Handgriffschalen komplett
201067	Thermoschutzschalter
201069	Schraubensatz
Zubehör Einscheibenmaschine EM 17 R	
201002	16" Schrubb-Bürste grün-weiss mittel
201003	16" Schrubb-Bürste blau-weiss weich
201004	Pad-Treibteller für 16-17"
201005	Scheibenpads weiß, 17" (VE = 5 Stk.)
201006	Scheibenpads rot, 17" (VE = 5 Stk.)
201007	Scheibenpads schwarz, 17" (VE = 5 Stk.)
201008	Scheibenpad grün, 17" (VE = 5 Stk.)
201009	Queen Bonnet Pad 17"
201025	Zubehörset kplt.
201068	Zusatzgewicht 14 kg